



Verlegeanleitung Einfassung Rusitec Edelstahlanschlagpunkt für PVC weich Abdichtungen

1. Öse inkl. Zahnscheibe abschrauben und Fertigfassung über Anschlagpunkt führen
2. Tablett der Einfassung mit der Flächenabdichtung thermisch verschweißen
3. Schrumpfmanschette 5 cm über die Einfassung ziehen und mit dem Heißluftgerät erwärmen (in vollem Umfang) bis die Schrumpfmanschette dicht am Edelstahlanschlagpunkt anliegt
4. Öse inkl. Zahnscheibe wieder fest anschrauben gem. Richtlinie Fa. Rusitec